

LumiPlus CONTROL MOTION



59125E202



	COLOR Central Display / Indicateur Central Indicador Central / Indicatore Centrale Display Anzeigt / Indicador Central
	REFRESH
	SEQUENCE
	SPEED +/-
	ON/OFF

DEUTSCH

FREQUENZ / FERNBEDIENUNGSKANAL ÄNDERN

Achtung: Vergewissern Sie sich unbedingt, dass der Projektor NICHT unter Spannung steht, bevor Sie mit der Programmierung beginnen.

Programmierprozess:

- Schließen Sie den Projektor ans Netz an und schalten Sie die Fernbedienung ein. Sie haben eine Minute Zeit, um den Prozess durchzuführen. Andernfalls muss von vorn begonnen werden.
- Halten Sie die Taste „refresh“  der Fernbedienung 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Nummer 1 der Fernbedienung angeht (bzw. der konfigurierte Kanal von 1 bis 4).
 - Lassen Sie die Taste „refresh“ los.
 - Drücken Sie + oder - , um den Kanal zu ändern (es sind 4 verschiedene Kanäle verfügbar).
 - Drücken Sie erneut die Taste „refresh“, um den Kanal zu speichern.
 - Prüfen Sie, ob der Projektor auf die Signale der Fernbedienung reagiert.

Wenn Punkt 2.4 erfüllt ist, war der Kanalwechsel erfolgreich. Wenn die Lampe nicht reagiert, beginnen Sie noch einmal mit Punkt 1.

LumiPlus Control Motion sólo es compatible con la gamma Lumiplus PAR56 Wireless.

FUNKTION DURCH BEWEGUNG AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

- Die Taste „Color“ (Farbe) drücken, bis der zentrale Indikator in Blau angezeigt wird.
- Nachdem der zentrale Indikator in Blau aufleuchtet, erneut 10 Sekunden lang die Taste „Color“ drücken und gedrückt halten, wenn der zentrale Indikator in Gelb aufleuchtet. Nach 10 Sekunden leuchtet der zentrale Indikator in folgender Farbe auf:
 - in Grün, wenn die Funktion durch Bewegung AKTIVIERT wurde.
 - in Rot, wenn die Funktion durch Bewegung DEAKTIVIERT wurde.

ENGLISH

CHANGE OF FREQUENCY / REMOTE CONTROL CHANNEL

Attention: Before programming the flood lamp, turn the power supply OFF.

Programming process:

- Connect the flood lamp to the power supply and turn the remote control on (you have one minute to finish the process or you will have to start again).
- Hold down the refresh button  for 15 seconds on the remote control, until number 1 on the remote control is switched on (or the channel that you have configured from 1 to 4).
 - Stop pressing the refresh button.
 - Press + or - to change channel (there are 4 different channels).
 - Press the refresh button again to save the channel.
 - Check that the projector is responding to remote control orders.

If point 2.4 works, you have successfully changed to the new channel. If the lamp does not respond, start again from point 1.

LumiPlus Control Motion is only compatible with the Lumiplus PAR56 Wireless range.

ENABLING/DISABLING SETTINGS BY MOTION

- Press the Color key until the Control Display turns blue.
- Once the Central Display has turned blue, press the Color key again for 10 seconds and keep it pressed down when it turns yellow. Once the 10 seconds have elapsed, the Central Display with light up:
 - Green to show that the motion setting has been ENABLED.
 - Red to show that the motion setting has been DISABLED.